

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сейфы серии Гарант Евро предназначены для хранения бумажных документов в офисах и жилых помещениях.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. В комплект поставки входят:

- для моделей Гарант Евро- хх - сейф, 2 ключа от внешней двери, паспорт на изделие, анкерный болт, инструкция по установке анкерного болта, заглушка анкерного отверстия;
- для моделей Гарант Евро- хх -EL - сейф, паспорт на изделие и электронного замка, анкерный болт, инструкция по установке анкерного болта, заглушка анкерного отверстия;
- для моделей Гарант Евро- хх -CL - сейф, 1 ключ для смены кода, паспорт на изделие и кодового замка, анкерный болт, инструкция по установке анкерного болта, заглушка анкерного отверстия;
- для моделей с внутренним отделением в комплект поставки входят дополнительно 2 ключа от внутреннего отделения, заглушка анкерного отверстия.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель CL EL T <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)			Колл. полок	Объем л		Вес изд.* кг
	Сейф		Внутреннее отделение		сейф	Внутреннее отделение	
	внешние	внутренние					
Гарант Евро-46	491– 480 - 460	349 – 332 – 298	-	1	33	-	101
Гарант Евро-67	670– 480 - 460	529 – 332 – 298	136-332-275	1	50	12	131
Гарант Евро-95	980– 545 - 460	839 – 397 – 298	135-397-275	1	93	12	191

* - допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

- ВНИМАНИЕ: ВНЕШНИЙ РАЗМЕР ГЛУБИНЫ УКАЗАН БЕЗ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СЕЙФА.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или непосредственно на ней.

5. УСТАНОВКА СЕЙФА

5.1 Сейф устанавливается на ровную поверхность и крепятся анкерным болтом диаметром 12 мм. через отверстие, предусмотренное в полу корпуса сейфа.

5.2 Крепление сейфов к полу обязательное. (Анкерный болт входит в стандартный комплект поставки.)

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".

6.2. Предотвращайте утерю ключей - дубликаты не изготавливаются; при утере ключей сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка и дверцы.

7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1. Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

7.2. Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах при условии соблюдения требований транспортных знаков нанесенных на упаковке сейфа.

При не соблюдении потребителем требований по хранению и транспортировке сейфа, претензии к качеству в адрес изготовителя не принимаются.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 5 лет со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.2 Гарантийный срок предоставляется при условии прохождения планового техобслуживания. Подробнее с условиями прохождения и регламентом можно ознакомиться на сайте <http://www.safe.ru> в разделе «Сервис и услуги» на странице «Техническое обслуживание и ремонт». Без прохождения планового техобслуживания – гарантия 1 год. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.3 Изготовитель не несет ответственность за неисправность сейфа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

10. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Сейф изготовлен НПО Промет - Узловая, 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____

Заводской номер: _____

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сейфы серии Гарант Евро предназначены для хранения бумажных документов в офисах и жилых помещениях.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. В комплект поставки входят:

- для моделей Гарант Евро- хх - сейф, 2 ключа от внешней двери, паспорт на изделие, анкерный болт, инструкция по установке анкерного болта, заглушка анкерного отверстия;
- для моделей Гарант Евро- хх -EL - сейф, паспорт на изделие и электронного замка, анкерный болт, инструкция по установке анкерного болта, заглушка анкерного отверстия;
- для моделей Гарант Евро- хх -CL - сейф, 1 ключ для смены кода, паспорт на изделие и кодового замка, анкерный болт, инструкция по установке анкерного болта, заглушка анкерного отверстия;
- для моделей с внутренним отделением в комплект поставки входят дополнительно 2 ключа от внутреннего отделения, заглушка анкерного отверстия.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель CL EL T <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)			Колл. полок	Объем л		Вес изд.* кг
	Сейф		Внутреннее отделение		сейф	Внутреннее отделение	
	внешние	внутренние					
Гарант Евро-46	491– 480 - 460	349 – 332 – 298	-	1	33	-	101
Гарант Евро-67	670– 480 - 460	529 – 332 – 298	136-332-275	1	50	12	131
Гарант Евро-95	980– 545 - 460	839 – 397 – 298	135-397-275	1	93	12	191

* - допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

- ВНИМАНИЕ: ВНЕШНИЙ РАЗМЕР ГЛУБИНЫ УКАЗАН БЕЗ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СЕЙФА.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или непосредственно на ней.

5. УСТАНОВКА СЕЙФА

5.1 Сейф устанавливается на ровную поверхность и крепятся анкерным болтом диаметром 12 мм. через отверстие, предусмотренное в полу корпуса сейфа.

5.2 Крепление сейфов к полу обязательное. (Анкерный болт входит в стандартный комплект поставки.)

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".

6.2. Предотвращайте утерю ключей - дубликаты не изготавливаются; при утере ключей сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка и дверцы.

7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1. Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

7.2. Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах при условии соблюдения требований транспортных знаков нанесенных на упаковке сейфа.

При не соблюдении потребителем требований по хранению и транспортировке сейфа, претензии к качеству в адрес изготовителя не принимаются.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 5 лет со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.2 Гарантийный срок предоставляется при условии прохождения планового техобслуживания. Подробнее с условиями прохождения и регламентом можно ознакомиться на сайте <http://www.safe.ru> в разделе «Сервис и услуги» на странице «Техническое обслуживание и ремонт». Без прохождения планового техобслуживания – гарантия 1 год. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.3 Изготовитель не несет ответственность за неисправность сейфа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

10. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Сейф изготовлен НПО Промет - Узловая, 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____

Заводской номер: _____