

## АБОНЕНТСКИЕ ЯЧЕЙКИ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Абонентские ячейки серии АМВ предназначены для хранения и передачи корреспонденции абонентам в почтовых отделениях, банках, гостиницах.  
Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 16371.

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:  
-шкаф, два ключа от каждого отделения, руководство по эксплуатации шкафа.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ	РАЗМЕРЫ ЯЧЕЙКИ	ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЯЧЕЕК, ШТ	ВЕС, КГ
	(ВЫСОТА-ШИРИНА-ГЛУБИНА, ММ)			
АМВ 180/60	1800-600-373	54-297-370	60	102
АМВ 180/60 D	1803-600-408	54-297-370	60	112

Допускается отклонение по массе  $\pm 10\%$

### 4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нумерация ячеек сверху вниз. Левая секция – от 1 до 30, правая – от 31 до 60

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Шкаф устанавливается на ровную горизонтальную поверхность.

**Внимание:** Попытка разобрать собранный шкаф приведет к повреждению изделия.

### 5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя в вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления шкафа.

Изготовитель не несет ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

### 7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата  
изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка  
службы качества \_\_\_\_\_

## АБОНЕНТСКИЕ ЯЧЕЙКИ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Абонентские ячейки серии АМВ предназначены для хранения и передачи корреспонденции абонентам в почтовых отделениях, банках, гостиницах.  
Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 16371.

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:  
-шкаф, два ключа от каждого отделения, руководство по эксплуатации шкафа.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ	РАЗМЕРЫ ЯЧЕЙКИ	ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЯЧЕЕК, ШТ	ВЕС, КГ
	(ВЫСОТА-ШИРИНА-ГЛУБИНА, ММ)			
АМВ 180/60	1800-600-373	54-297-370	60	102
АМВ 180/60 D	1803-600-408	54-297-370	60	112

Допускается отклонение по массе  $\pm 10\%$

### 4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нумерация ячеек сверху вниз слева направо. Левая секция – от 1 до 30, правая – от 31 до 60

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Шкаф устанавливается на ровную горизонтальную поверхность.

**Внимание:** Попытка разобрать собранный шкаф приведет к повреждению изделия.

### 5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя в вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления шкафа.

Изготовитель не несет ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

### 7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата  
изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка  
службы качества \_\_\_\_\_